

----- INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION -----

- L'installation d'un coffret électrique doit se faire par un électricien qualifié.
- Ne jamais travailler sur un coffret sous tension. Couper l'alimentation électrique au tableau général avant toute intervention.
- Toujours installer le coffret électrique à l'abri de l'humidité, des intempéries et des projections d'eau. Il doit être installé dans un local technique ou à au moins 3,5 mètres de la piscine.
- Le coffret électrique ne doit pas servir de boîte de dérivation. Ne jamais raccorder d'équipement extérieur au coffret.
- Calibrer le disjoncteur magnéto thermique en fonction du courant réel consommé par la pompe (se référer à sa plaque signalétique).
- Pour les coffrets électriques équipés d'interrupteur différentiel 30mA, tester périodiquement le dispositif de sécurité en appuyant sur le bouton «test».
- Resserrer périodiquement les connexions.

	Section du câble (mm²)							
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Projecteur 12 V	Longueurs de câble de cuivre créant une chute de tension de 5%							
100 W	2,4 m	4 m	6,4 m	9,6 m	16 m	25,6 m		
300 W			2,1 m	3,2 m	5,3 m	8,5 m	13,3 m	18,6 m
600 W			1,1 m	1,6 m	2,7 m	4,3 m	6,7 m	9,3 m

----- PLAATSING EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN -----

- De plaatsing van de elektrische schakelkast gebeurt door een gekwalificeerde elektricien.
- Nooit werken op een kast onder spanning. Sluit de voeding af aan de algemene kast voor elke interventie.
- Te allen tijde de kast beschermen tegen vochtigheid, onweer en waterspatten. Dit moet in een technisch lokaal geplaatst worden, ofwel op tenminste 3,5m van het zwembad.
- De elektrische schakelkast dient niet als verdeelkast. U mag nooit externe uitrusting hierop aansluiten.
- Kalibreer de thermomagnetische stroomverbreker in functie van de verbruikte stroom van de pomp (zie identificatieplaatje).
- Schakelkasten uitgerust met een 30mA differentieel dienen periodisch getest te worden op veiligheidsinrichting door op de "test" knop te duwen.
- Regelmatig de verbindingen aanschroeven.

	kabelsectie (mm²)							
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Schijnwerper 12 V	Spanningsverlies van 5% bij de volgende koperen kabellengte							
100 W	2,4 m	4 m	6,4 m	9,6 m	16 m	25,6 m		
300 W			2,1 m	3,2 m	5,3 m	8,5 m	13,3 m	18,6 m
600 W			1,1 m	1,6 m	2,7 m	4,3 m	6,7 m	9,3 m

----- INSTALLATION AND OPERATING MANUAL -----

- The installation of an electric control panel has to be done by specialized staff.
- Never work on a control panel under tension. Cut main power before any intervention.
- Always install the electric control panel away from humidity, rain and water projections. It must be installed in a technical room or at least 3,5 meters of the swimming pool.
- The electric control panel does not have to be used as a distribution box. Never connect external equipment to the control panel.
- Adjust the magneto thermal circuit breaker according to the real current consumed by the pump (see its specification plate).
- For electric control panels with 30mA differential circuit breaker, check regularly the safety system by pressing the button "test".
- Tighten regularly the connections.

	Section of cable (mm²)							
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Light 12 V	Lengths of copper cable creating a voltage drop of 5%							
100 W	2,4 m	4 m	6,4 m	9,6 m	16 m	25,6 m		
300 W			2,1 m	3,2 m	5,3 m	8,5 m	13,3 m	18,6 m
600 W			1,1 m	1,6 m	2,7 m	4,3 m	6,7 m	9,3 m