

Wymiennik ciepła

Model: HE40 / HE60 / HE75 / HE120



- Wymiennik ciepła należy zainstalować zgodnie z rysunkiem.
- Jeśli wymiennik ciepła jest zainstalowany ponad powierzchnią wody w basenie, rury powinny być umieszczone w pętli, aby uniknąć samoopróżniania się wymiennika ciepła.
- Wymiennik ciepła nie może być przykryty ani instalowany w pobliżu zapalnego materiału.
- Dozowanie chloru, kwasu lub innych tego typu substancji musi odbywać się za wymiennikiem ciepła, aby uniknąć korozji.
- Jeśli obieg wody w basenie zatrzyma się, albo zostanie wyłączony, pompa obiegowa po stronie pierwotnej powinna także zostać wyłączona.
- W miejscach, gdzie występują temperatury poniżej zera, lub w przypadku jeśli basen jest zamykany na zimę lub na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wymiennik ciepła należy całkowicie opróżnić.
- Wymiennik ciepła nie powinien być używany ze słoną wodą lub w basenach, w których używa się chlorownika.
- Należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Zawartość chloru : maks. 3 mg/l (ppm)

Zawartość chlorku : maks. 250 mg/l (ppm)

Wartość pH : 7,2 - 7,8

Zasadowość : 60-120 mg/l (ppm)

Twardość wapniowa : 200-1000 mg/l (ppm)

Temp. maks. : 130°C

Ciśnienie maks. : strona pierwotna 10 bar, strona wtórna 5 bar

